



LEYENDA

- 1 - Transformador
- 2 - Transformador
- 3 - Guía
- 4 - Cadena
- 5 - Entrada pulsador
- 6 - Entrada pulsador
- 7 - Contacto cerrado fotocélula
- 8 - Contacto cerrado fotocélula
- 9 - Salida 24V +
- 10 - Salida 24V -

- A - Pulsador para grabar telemandos
- A.1 - LED Indicador canal 1 receptor
- A.2 - LED Indicador canal 2 receptor
- B - Pulsador para reset
- B.1 - LED Indicador estado de programación

DIP

No tiene

Programar el emisor de mano

Pulse la tecla de programación telemandos (A)

- 1 vez para el canal 1; el LED (A.1) se ilumina. (Funcionamiento CANAL 1 - Pulsador alternativo (Abre-Para-Cierra))
- 2 veces para el canal 2; el LED (A.2) se ilumina. (Funcionamiento CANAL 2 - Apertura peatonal por defecto sin funcion)
- Si antes de que transcurran 10 segundos no se envía ningún código el receptor de radio se apaga.
- Mantenga pulsada la tecla deseada del emisor de mano hasta que se apague el LED (A.1 / A.2) dependiendo del canal que se haya seleccionado. El emisor de mano ha transferido al receptor de radio el código de radio. El LED se apaga.
- El proceso de programación ha concluido.

Borrado la memoria del receptor de radio

Pulse la tecla de programación telemandos (A) y mántengala pulsada

- Después de 5 segundos parpadea el LED (A.1 / A.2); al cabo de otros 10 segundos el LED (A.1 / A.2) se ilumina.
 - Tras un total de 25 segundos se iluminan todos los LED (A.1 y A.2).
- Suelte la tecla de programación (A). El proceso de borrado ha concluido

Reset de controlador

Pulse el pulsador para Reset (B) y mantengalo pulsado durante 10 seg. Al soltar el pulsador tras unos segundos la luz de cortesía empieza a parpadear, significando que el controlador esta reseteado.

Programación del controlador

Efectuar un reset del controlador (Aunque por defecto se entrega reseteado)

La luz de cortesía debe de estar destellando.

Regular los finales de carrera con el motor desbloqueado, hasta configurar puerta abierta y cerrada.

Procedemos al bloqueo del carro.

Con el emisor de mano le iremos haciendo maniobras completas hasta que la luz de cortesía se quede fija. (Normalmente se necesitan dos movimientos de abrir y dos de cerrar para la programación)

Observación

No se le puede quitar los paros suaves, ni con Torminal ni cortando el puente.
Sin posibilidad de cierre automatico - Sin posibilidad de conexion de Torminal